

LE KIT COMPREND :



1 Sachet n°1 :
Charbon actif de fibre
de coco naturel



2 Sachet n°2 :
Zéolithe naturelle



3 Sachet n°3 :
Silice cristobalite

ÉTAPE 1 : VIDER LA CARTOUCHE



Lavez-vous les mains (savon) avant toute manipulation des éléments de filtration.

- Ouvrir la cartouche en tournant la capsule comme suit :
Positionner la paume de votre main sur le dessus de la capsule
Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre
Extraire la capsule
- Vider la cartouche de son contenu usagé
tout en conservant les 2 disques de séparation



ÉTAPE 2 : REMPLISSAGE DE LA CARTOUCHE

- En le répartissant uniformément, verser le contenu du sachet de Charbon actif de fibre de coco naturel 1
- Déposer le 1^{er} disque blanc en position horizontale 4
- En le répartissant uniformément, verser le contenu du sachet de Zéolithe naturelle 2
- Déposer le 2^{ème} disque blanc en position horizontale 4
- En le répartissant uniformément, verser le contenu du sachet de Silice cristobalite 3
- Fermer la cartouche avec sa capsule en la positionnant dans les encoches prévues à cet effet 5



ÉTAPE 3 : PURGE DE LA CARTOUCHE

Afin de purger votre Cartouche O! lors de l'installation ou de la recharge de votre Cartouche O!, **utilisez impérativement de l'eau du robinet ou de pluie portée à ébullition pendant 30 secondes - 5 à 6 litres** - et n'utilisez cette eau qu'après refroidissement à température ambiante.

LE KIT COMPREND :



1 Sachet n°1 :
Charbon actif de fibre
de coco naturel



2 Sachet n°2 :
Zéolithe naturelle



3 Sachet n°3 :
Silice cristobalite

ÉTAPE 1 : VIDER LA CARTOUCHE



Lavez-vous les mains (savon) avant toute manipulation des éléments de filtration.

- Ouvrir la cartouche en tournant la capsule comme suit :
Positionner la paume de votre main sur le dessus de la capsule
Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre
Extraire la capsule
- Vider la cartouche de son contenu usagé
tout en conservant les 2 disques de séparation



ÉTAPE 2 : REMPLISSAGE DE LA CARTOUCHE

- En le répartissant uniformément, verser le contenu du sachet de Charbon actif de fibre de coco naturel 1
- Déposer le 1^{er} disque blanc en position horizontale 4
- En le répartissant uniformément, verser le contenu du sachet de Zéolithe naturelle 2
- Déposer le 2^{ème} disque blanc en position horizontale 4
- En le répartissant uniformément, verser le contenu du sachet de Silice cristobalite 3
- Fermer la cartouche avec sa capsule en la positionnant dans les encoches prévues à cet effet 5



ÉTAPE 3 : PURGE DE LA CARTOUCHE

Afin de purger votre Cartouche O! lors de l'installation ou de la recharge de votre Cartouche O!, **utilisez impérativement de l'eau du robinet ou de pluie portée à ébullition pendant 30 secondes - 5 à 6 litres** - et n'utilisez cette eau qu'après refroidissement à température ambiante.